
Anwendungsempfehlung für Unterbodenschutz als Spraydose

1. Lieferumfang

- Spraydose Profi-Unterbodenschutz

2. Grundlagen

- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C

3. Vorgehensweise

1. Profi-Unterbodenschutz-Spraydose ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Untergrund säubern und von Rost, Fett, Öl und sonstigen Rückständen befreien - eventuell grundieren.
3. Nicht zu benetzende Stellen sauber abkleben (z.B. Bremsanlage).
4. Unterbodenschutz gleichmäßig dick und in einem Vorgang auftragen.
5. Unterbodenschutz 24 Stunden aushärten lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)
6. Eventuelle Verschmutzungen können im frischen Zustand mit Lösungsmittel gereinigt werden.
7. Produkt ist nicht überlackierbar

TRISTARcolor® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.tristarcolor.com
+49-9321-90207-02
kundenservice@tristarcolor.com